

Postup při stažení a aktualizaci programu MPVaK pro zpracovatele

Aktualizace programu MPVaK je možná dvěma způsoby – z komprimovaného souboru „Aktualizace aplikace MPVaK (zpracovatel) upgrade.ZIP“ nebo ze samorozbalovacího souboru „Aktualizace aplikace MPVaK (zpracovatel) upgrade samorozbalovací soubor.EXE“. U souboru EXE mohou nastat problémy s antivirovou ochranou. V takové případě použijte soubor ZIP. Aktualizace se netýká zadaným dat. Ta zůstanou nezměněna.

Postup aktualizace

1. Levým tlačítkem myši klikněte na internetový odkaz. Pokud se objeví možnosti, zvolte položku „Uložit“.
2. Po dokončení stahování zobrazte adresář se staženými soubory. Stažený soubor zkopírujte do adresáře s nainstalovaným programem MPVaKZprac (obvykle „C:\ISVAK\MPVaK_Zprac“).
3. Pokud jste stáhli soubor ZIP, pak pravým tlačítkem myši klikněte na jeho název a zvolte možnost „extrahovat vše“. Při extrahování budete dotázáni na přepsání existujících souborů. Všechny soubory musí být přepsány.
4. Pokud jste stáhli samorozbalovací soubor, dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na názvu souboru spustíte aktualizaci programu. Při aktualizaci budete dotazováni na přepsání existujících souborů. Všechny je nutné přepsat.
5. Aktualizace programu MPVaK je u konce. Po spuštění programu si vyvoláním dialogu „O programu MPVaK“ (horní menu „Nápověda“, položka „O programu MPVaK“) můžete ověřit verzi všech souborů i datum jejich vytvoření.

Poznámka:

Stažený zkomprimovaný soubor ZIP i samorozbalovací soubor EXE můžete z počítače po úspěšně provedené aktualizaci programu smazat. Tyto soubory už nepotřebujete.